ELMO-Cast Installation von Firmware-Updates



Vorbereitung

Benötigte Geräte:

- ELMO-Cast
 - ELMO-Cast Zubehör:
 - USB Kabel f
 ür Stromzufuhr (Typ-C auf A)
 - AC-Adapter und Netzstecker
- Externer, Miracast-fähiger Monitor
- Internetfähiges Endgerät

Sonstige Voraussetzungen:

Stabile Internetverbindung

Schritt 1: Anschluss des ELMO-Cast

- Schließen Sie den ELMO-Cast mit Hilfe des USB-Kabels und des AC-Adapters an eine Stromversorgung an.
- Schließen Sie den ELMO-Cast an den externen, Miracast-fähigen Monitor per HDMI-Eingang an.
- Wählen Sie in den Einstellungen des externen Monitors den entsprechenden HDMI-Eingang aus.

Optionaler Schritt 2:

Falls Sie den ELMO-Cast zum ersten Mal benutzen und noch nicht eingerichtet haben:

Richten Sie den ELMO-Cast gemäß der Anleitung Seite 14, 15 und 16 ein und vergeben Sie ein neues Administrator-Passwort.

Schritt 3: Verbindung des internetfähigen Endgeräts mit dem ELMO-Cast

- Wenn Sie Android OS benutzen:
- 1. Schalten Sie die WiFi-Einstellung Ihres Gerätes ein.
- **2.** Wählen Sie die SSID des ELMO-Cast aus der Liste aus und geben Sie das Passwort des Zugangspunkts des ELMO-Casts ein.

Wenn Sie Windows OS benutzen:

1. Klicken Sie auf das WLAN Symbol in der Task-Leiste.

Benutzen Sie entweder einen Linksklick oder einen Rechtsklick und wählen dann "Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen".

2. Wählen Sie die SSID des ELMO-Cast aus der Liste aus 🕦 und geben Sie das Passwort des Zugangspunkts des ELMO-Casts an. 😢

Bei der Benutzung von Tastenkürzel:

1. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten 📧 📲 🗾 , um die Liste der verbindungsfähigen Geräte anzuzeigen.

2. Wählen Sie die SSID des ELMO-Cast aus der Liste aus 🕦 und geben Sie das Passwort des Zugangspunkts des ELMO-Casts an. (2)





Wenn Sie iOS, iPadOS oder MacOS benutzen

1. Schalten Sie die WiFi-Einstellung Ihres Gerätes ein.

2. Wählen Sie die SSID des ELMO-Cast aus der Liste aus 🕦 und geben Sie das Passwort des Zugangspunkts des ELMO-Casts an. 💿





Direct Link IP: 192.168.168.1 Infrastructure IP:

uto Allow: OII

Share Screen: Or



Schritt 4: ELMO-Cast-Einstellungen

- Öffnen Sie den Browser Ihres internetfähigen Gerätes und geben Sie folgende IP Adresse in Ihre Suchleiste ein: <u>http://192.168.168.1</u>
- Loggen Sie sich mit Ihrem Administrator-Passwort ein. Wenn Sie noch kein neues Administrator-Passwort vergeben haben, folgen Sie bitte den Angaben aus Schritt 2.
- Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Symbol oben rechts auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie auf den Menüpunkt "Admineinstellungen" und wählen Sie "Upgrade" und "OK" aus.



	Admineinstellungen		
OTA-Up	date-URL		>
🛾 🏝 Verbind	ung	Über Router oder direkte Ve	>
🖼 Festgele	egter Host	Dynamisch	>
🕀 Upgrade		Ihre Firmware ist auf dem ne	>
💮 Installat	ionstest für drahtloses Netzwerk		>
⊘ Zentrale	s Managementsystem	Aus	>
O Auf Star	ndardeinstellungen zurücksetzen		>

Schritt 5: Update

Das Update des ELMO-Cast wird nun geladen.

Bitte warten Sie und unterbrechen Sie nicht die Internet- oder Stromverbindung!

Wenn die Fortschritts-Anzeige "100%" erreicht hat, wird der ELMO-Cast neu gestartet. Das Update sollte nun vollendet sein.

Bei Schwierigkeiten oder Fragen

Kontaktieren Sie uns bitte: E-Mail: info@elmo-germany.de Telefon: +49 211 544 756 40